



Aewal 21,
9951 LL Winsum.
Tel. 0595-854444.
info@diagnoses.biz
www.diagnoses.biz

Betaalbare professionele diagnosesystemen.



Verkorte handleiding BMW service tool

Stekker plaatsen op OBD aansluiting, rode LED gaat branden. Als de rode LED knippert is de accuspanning te laag.

Zet voertuig op contact, niet starten.

Service reset:

Druk op de zwarte knop, de groene LED gaat kort aan en weer uit. Als de groene LED knippert, heeft het voertuig geweigerd.

Zet het contact uit en weer aan, de service is nu gereset.

Accu vervanging:

Vervang de accu door exact hetzelfde type! (AGM ja/nee en capaciteit).

Druk op de rode knop, de groene LED gaat kort aan en weer uit. Als de groene LED knippert, heeft het voertuig geweigerd.

Zet het contact uit en weer aan, de accu is nu geregistreerd.